



## 灭菌型净化冷空调 Vindur<sup>®</sup> Top

不给病毒、病菌和细菌任何机会!

病毒、病菌和细菌几乎无处不在，它们在室内人多的场所特别容易传播，尤其是病人之间，因此，确保这些区域场所保持优质的空气质量变得尤为重要。为了保证这一点，Vindur<sup>®</sup>Top灭菌型净化冷空调具有独特的四重安全保障。

创新的空气循环系统专门为医院的病房和检查室以及室内公共场所和工业建筑而开发，当建筑物中央空调不足以覆盖所有房间或是

冷量不足时，通常将其作为辅助或改造的解决方案。由于先进的卫生理念，我们的产品满足最严苛的人居空气制冷的卫生要求。

# 优质空气净化保护

灭菌型净化冷空调Vindur® Top带四重安全保护



## 1 HEPA 滤网

H14等级的HEPA过滤网可以高效可靠地过滤空气中99.9997%的微生物，细菌和病毒。

## 2 紫外线灯

紫外线灯能够可靠地消灭空气过滤网上沉积下来的病毒，病菌和细菌。

## 3 银离子镀层

在冷却器的内板上覆银离子镀层，可以破坏病毒，细菌，病菌和霉菌。

## 4 热消毒

关闭设备后，接着加热热交换器和冷凝水盘设置温度70°C约10分钟左右。这会使冷却过程中产生的生物膜变干，从而可靠地杀死微生物和病毒。

更高的安全性：

由于最佳的可达性，使得保养和维修工作快速又便捷。由于网络的可视性，使得所有安装的系统和操作状态都可以随时检查和监测。线上的远程监控已经可以实现，作为一个选项呈现，具体请见宣传样册的技术参数。



伟思富奇环境试验仪器（太仓）有限公司

中国江苏省太仓市常胜路102号凯明科技开发园，邮编 215400  
电话：+86-512-5344 3110  
邮箱：info.cn@weiss-technik.com  
销售热线：400-858-2158

传真：+86-512-5344 3111  
网址：www.weiss-technik.com.cn  
售后热线：800-828-2663